



LE SALON

- **Éteignez complètement les appareils inutilisés** pour éviter de consommer inutilement de l'électricité : ordinateur, télévision, console de jeu, box... L'astuce est de relier tous vos équipements à une multiprise à interrupteur, pour les éteindre simultanément.
- **Pensez à bien dimensionner vos équipements en fonction de vos besoins réels.** Plus un téléviseur est grand, plus il consomme, donc choisissez-en un dont la taille est adaptée à vos besoins. 1 téléviseur de 160 cm consomme autant que 3 ou 4 téléviseurs de 80 cm.
- **Diminuez la luminosité de votre télévision manuellement** ou par contrôle automatique. Cela vous permet de diminuer la consommation électrique de votre appareil d'environ 25 %.
- **Changez votre téléviseur d'une classe**, c'est 15 à 20 % d'économie d'énergie.

La température idéale dans le salon :
19°C quand il est occupé,
selon la recommandation gouvernementale
16 à 17°C quand il est inoccupé

